



V1S1ONE

REALTÀ VIRTUALE *VIRTUAL REALITY*

GUIDA RAPIDA

PER L'UTENTE / QUICK USER GUIDE.

Indice

Copyright Microtech **5** / *Copyright Microtech* **22**

Tutela Ambientale **11** / *Environmental protection* **27**

Avvertenze **12** / *Warnings* **28**

Contenuto della scatola **14** / *In the box* **30**

Input-Output **15** / *Input-Output* **31**

Controller **16** / *Controller* **32**

Come usare il touchpad **17** / *How to use the touchpad* **33**

Assistenza e supporto **18** / *Assistance and support* **34**

Corretto smaltimento **19** / *Correct disposal* **35**

***Grazie per aver
acquistato
un prodotto
Microtech.***

V1S10NE - Visore.

Realtà virtuale progettato per la
didattica!

Copyright 2024 Microtech. Tutti i diritti riservati

Tutti i marchi registrati ed i copyright appartengono ai rispettivi legittimi proprietari.

Microtech fornisce questo manuale “così com'è” senza garanzia di alcun tipo, sia essa implicita o esplicita, includendo senza limitazioni le garanzie o condizioni implicite di commerciabilità o idoneità per un particolare scopo. In nessun caso Microtech, i suoi dirigenti, funzionari, impiegati o distributori sono responsabili per qualsiasi danno indiretto, speciale, accidentale o conseguente (compresi danni derivanti da perdita di profitto, perdita di contratti, perdita d'uso o di dati, interruzione dell'attività e simili), anche se Microtech è stata avvisata della possibilità che tali danni si possano verificare in seguito a qualsiasi difetto o errore nel presente manuale o nel prodotto.

Le specifiche e le informazioni contenute in questo manuale sono fornite a solo uso informativo e sono soggette a cambiamenti in qualsiasi momento, senza preavviso, e non possono essere interpretate come un impegno da parte di Microtech. Microtech non si assume alcuna responsabilità e non si fa carico di nessun errore o inesattezza che possa comparire in questo manuale, compresi i prodotti e i software descritti al suo interno.

Le condizioni di garanzia variano a seconda del tipo di prodotto.

Inoltre la garanzia stessa non è valida in caso di danni o difetti dovuti ai seguenti fattori:

(a) uso non idoneo, funzionamento o manutenzione impropri inclusi (senza limitazioni) e l'utilizzo del prodotto con finalità diverse da quelle conformi alle istruzioni fornite da Microtech in merito all'idoneità di utilizzo e alla manutenzione; (b) installazione o utilizzo del prodotto in modo non conforme agli standard tecnici o di sicurezza vigenti nell'Area Economica Europea e in Svizzera; (c) collegamento a rete di alimentazione con tensione non corretta; (d) utilizzo del prodotto con accessori di terzi, prodotti o dispositivi ausiliari o periferiche; (e) tentativo di riparazione effettuato da una qualunque terza parte diversa dai centri di assistenza Microtech autorizzati; (f) incidenti, fulmini, acqua, incendio o qualsiasi altra causa il cui controllo non dipenda da Microtech; (g) abuso, negligenza o uso commerciale improprio.

La Garanzia non è valida per ricevere assistenza tecnica o supporto per l'utilizzo del Prodotto. L'assistenza e il supporto disponibili (se previsti) nonché le spese e gli altri termini relativi all'assistenza e al supporto (se previsti) verranno specificati nella documentazione destinata al cliente pubblicata sul sito web: <https://microtech.store>.

È responsabilità dell'utente, prima ancora di richiedere l'assistenza,

effettuare il backup dei contenuti presenti sul Prodotto, inclusi i dati archiviati o il software installato.

Microtech non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno, perdita di programmi, dati o altre informazioni archiviate su qualsiasi supporto o parte del prodotto per il quale viene richiesta l'assistenza; Microtech non è in alcun modo responsabile delle conseguenze di tali danni o perdite, incluse quelle di attività, in caso di malfunzionamento di sistema, errori di programmi o perdite di dati.

È responsabilità dell'utente, prima ancora di richiedere l'assistenza, eliminare eventuali funzioni, componenti, opzioni, modifiche e allegati non coperti dalla Garanzia prima di far pervenire il prodotto a un centro servizi Microtech. Microtech non è in alcun modo responsabile di qualsiasi perdita o danno ai componenti sopra descritti.

Microtech non è in alcun modo responsabile di eliminazioni, modifiche o alterazioni ai contenuti presenti sul Prodotto compresi eventuali dati o applicazioni prodottesi durante le procedure di riparazione del Prodotto stesso. Il Prodotto verrà restituito all'utente con la configurazione software originale di vendita, in base alle disponibilità di magazzino.

Limitazione di responsabilità

Potrebbero verificarsi circostanze per le quali, a causa di difetti di componenti Microtech, o per altre ragioni, abbiate diritto a richiedere un risarcimento danni a Microtech. In ciascuna di queste circostanze, a prescindere dai motivi per i quali si ha diritto al risarcimento danni, Microtech è responsabile per i danni alle persone (incluso il decesso), danni al patrimonio o alla proprietà privata o qualsiasi altro danno reale e diretto risultante da omissione o mancata osservazione degli obblighi di legge previsti in questo documento, e fino al prezzo contrattuale elencato per ogni prodotto e non oltre.

Microtech sarà responsabile o indennizzerà per perdite, danni o reclami su base contrattuale, extracontrattuale o di infrazione solo ai sensi del presente documento.

Questo limite si applica anche ai fornitori e rivenditori Microtech. Questo è il limite massimo per il quale Microtech, i suoi fornitori e il vostro rivenditore sono responsabili collettivamente.

IN NESSUN CASO MICROTECH È RESPONSABILE DI QUANTO SEGUE: (1) RICHIESTE DI TERZI PER DANNI DA VOI CAUSATI; (2) PERDITA O DANNEGGIAMENTO DEI VOSTRI DATI O DOCUMENTI O

(3) QUALSIASI DANNO INDIRETTO, PARTICOLARE, ACCIDENTALE O CONSEGUENTE (COMPRESI DANNI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTO, PERDITA DI CONTRATTI, PERDITA D'USO O DI DATI, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ E SIMILI) ANCHE SE MICROTECH, I SUOI DISTRIBUTORI E I VOSTRI RIVENDITORI SONO CONSAPEVOLI DELLA POSSIBILITÀ CHE TALI DANNI SI POSSANO VERIFICARE.

Licenza software

I prodotti Microtech possono essere corredati da software, secondo la tipologia del prodotto. I software, abbinati ai prodotti, sono in versione “OEM”: il software OEM viene concesso in licenza all’utente finale come parte integrante del prodotto; ciò significa che non può essere trasferito ad altri sistemi hardware e che, in caso di rottura, di furto o in ogni altra situazione che lo renda inutilizzabile anche la possibilità di utilizzare il prodotto OEM viene compromessa. Chiunque acquisti, unitamente al prodotto, un software OEM è tenuto ad osservare i termini e le condizioni del contratto di licenza, denominato “EULA” (End User Licence Agreement), tra il proprietario del software e l’utente finale e visualizzato a video durante l’installazione del software stesso. Si avvisa che l’accettazione da parte dell’utente delle condizioni dell’EULA ha luogo al momento dell’installazione del software stesso.

Tutela Ambientale

Microtech si impegna a realizzare prodotti e materiali per l'imballaggio privi di impatto ambientale per salvaguardare la salute dei consumatori e rispettare l'ambiente. La diminuzione del numero di pagine di questo manuale fa parte delle politiche di riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

Per ulteriori informazioni sul dispositivo e sul suo utilizzo collegati al nostro sito:
<https://microtech.store>

Avvertenze

Si prega di leggere le seguenti informazioni prima di utilizzare il dispositivo per garantire la propria sicurezza e l'uso corretto del dispositivo.

PER LA VOSTRA SICUREZZA E PER PREVENIRE DANNI AL DISPOSITIVO, VI SUGGERIAMO DI ATTENERVI A QUANTO SEGUE:

Evitare che il dispositivo subisca danni fisici da collisioni o cadute.

Utilizzare solo caricabatterie e accessori approvati dal produttore.

NON toccare il dispositivo con le mani sporche o bagnate e non utilizzare il dispositivo in condizioni di alta umidità o aree in cui potresti entrare in contatto con l'acqua mentre indossi il dispositivo.

Non posizionare o conservare il dispositivo in luoghi caldi o freddi. La temperatura dell'ambiente di utilizzo e conservazione consigliata deve essere compresa tra 0°C e 30°C.

Quando il dispositivo non viene utilizzato, conservarlo in un luogo fresco

e asciutto. Non esporre l'obiettivo alla luce solare diretta o a forti fonti di luce per evitare danneggiamenti.

La ricarica del dispositivo a temperature ambientali inferiori a 0 gradi Celsius o superiori a 30 gradi Celsius può causare danni.

Per evitare danni all'udito, non utilizzare auricolari o cuffie ad alto volume per periodi di tempo prolungati.

Non consigliato per l'uso da parte di bambini di età inferiore a 13 anni. I bambini sotto i 13 anni e gli adulti sopra i 65 anni necessitano di una guida adeguata per limitare la durata e garantire tempi di riposo.


Contenuto della scatola

Visore


Cavo USB

Head Strap

Guida rapida per l'utente




Input-Output



Controller

DIMENSIONI: 37 x 120 x 30 mm

CONNESSIONE: BLUETOOTH



TASTO HOME:

Premi il tasto Home per tornare alla schermata principale

Tieni premuto *2 secondi* per controllare la posizione del controller



Tieni premuto per *5 secondi* per attivare o disattivare la connessione Bluetooth

GRILLETTO:

Premi per confermare

Come usare il touchpad


Gira la testa per spostare il cursore sulla voce del menu desiderato.



**CON IL DITO
FAI TAP SUL TOUCHPAD**



Trascina il dito a
destra o sinistra
per cambiare
pagina



Trascina il dito
su o giù per
scorrere in alto o
in basso

Assistenza e supporto

Per informazioni dettagliate sul dispositivo consultate il sito del supporto Microtech al seguente indirizzo:

<https://microtech.store>

Registra il tuo prodotto nell'Area Clienti Microtech:

<https://microtech.store/supporto>

All'interno di tale area è possibile visualizzare informazioni sul proprio prodotto, ottenere supporto tecnico ed eventualmente richiedere una riparazione. Inoltre è possibile associare l'eventuale assicurazione kasko o estensione di garanzia al tuo prodotto.

Tutte le richieste di riparazione dovranno essere inserite all'interno dell'Area Clienti per poter essere evase.

Corretto smaltimento

RISCHIO DI ESPLOSIONE se la batteria è sostituita con una di un altro tipo non compatibile. Smaltisci le batterie usate attenendoti alle istruzioni fornite dal produttore.

NON BUTTARE. Questo prodotto è stato concepito per permettere il riutilizzo di alcune parti e il riciclaggio di altre. Il simbolo  indica che il prodotto (elettrico, elettronico, batterie contenenti mercurio) non deve essere buttato nei bidoni dei rifiuti municipali. Controllate le normative locali vigenti per il corretto smaltimento dei prodotti elettronici.

NON BUTTARE il tuo prodotto nel fuoco. **NON** creare cortocircuiti tra i contatti. **NON** disassemblare il prodotto.

***Thank you for
purchasing
Microtech
product.***

V1S10NE - Visor.

Virtual reality designed for
education!

Copyright 2024 Microtech. All rights reserved

All registered trademarks and copyrights belong to their rightful owners.

Microtech provides this manual “as it is” without warranty of any kind, whether implicit or explicit, including but not limited to the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular purpose. Under no circumstances Microtech, its director, officers, employees or distributors be liable for any indirect, special, incidental or consequential damages (including damages resulting from loss of profit, loss of contracts, loss of use or data, interruption of activities and similar), even if Microtech has been advised of the possibility that such damages may occur as a result of any defect or error in this manual or in the product.

The specifications and information contained in this manual are provided only for informational use and are subject to change at any time, without notice, and can not be construed as a commitment by Microtech. Microtech assumes no responsibility and does not assume any error or inaccuracy that may appear in this manual, including the products and software described.

Conditions and limits of warranty of the products

Warranty conditions change depending on the type of product. Furthermore the guarantee is not valid in case of damages or defects due to the following factors:

(a) unsuitable use, improper operation or maintenance included (without limitation) and use of the product for a purpose other than that in accordance with the instructions provided by Microtech regarding its suitability for use and maintenance; (b) installation or use of the product in a manner that does not comply with the technical or safety standards in force in the European Economic Area and in Switzerland; (c) connection to power supply network with voltage not correct; (d) use of the product with third part accessories, auxiliary or peripheral products or devices; (e) attempted repair by any third part other than authorized Microtech service centers; (f) accidents, lightning, water, fire or any other cause whose control does not depend on Microtech; (g) abuse, negligence or improper commercial use.

The Warranty is not valid for technical assistance or support for using the Product regarding the use of the hardware or software. The assistance and support available (if expected) as well as the expenses and other terms related to assistance and support (if expected) will be specified in the documentation for the customer published on the

website <https://microtech.store>.

It is the user's responsibility, even before requesting assistance, to back up the contents of the Product, including archived data or installed software.

Microtech is in no way responsible for any damage, loss of programs, data or other information stored on any medium or part of the product for which assistance is requested; Microtech is in no way responsible for the consequences of such damage or loss, including activity, in the event of system malfunction, program errors or data loss.

It is the user's responsibility, before requesting assistance, to delete any functions, components, options, modifications and attachments not covered by the Warranty before sending the product to a service center. Microtech is in no way responsible for any loss or loss damage to the components described above.

Microtech is in no way responsible for deletions, modifications or alterations to the contents of the Product including any data or applications produced during the repair procedures of the Product itself. The Product will be returned to the user with the original sales configuration software, based on the availability in stock.

Limitation of Liability

There may be circumstances for which, due to defects in Microtech components, or due to faults in Microtech components other reasons, you have the right to claim damages to Microtech. In each of these circumstances, regardless of the reasons for which you are entitled to compensation for damages, Microtech is liable for damages to persons (including death), damage to property or private property or any other real and direct damage resulting from omission or failure to comply with the legal obligations set forth in this document, and up to the contract price listed for each product and not later. Microtech will only be liable or indemnify for losses, damages or claims on a contractual, non-contractual or infringing basis pursuant to this document.

This limit also applies to Microtech suppliers and resellers. This is the maximum limit for which Microtech, its suppliers and your dealer are collectively responsible.

IIN NO EVENT SHALL MICROTECH BE LIABLE FOR THE FOLLOWING: (1) THIRD PARTY REQUESTS FOR DAMAGE CAUSED BY YOU; (2) LOSS OR DAMAGE TO YOUR DATA OR DOCUMENTS OR (3) ANY INDIRECT, PARTICULAR, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING DAMAGES ARISING FROM LOSS OF

PROFIT, LOSS OF CONTRACTS, LOSS OF USE OR DATA, INTERRUPTION OF ACTIVITY AND SIMILAR) EVEN IF MICROTECH, ITS DISTRIBUTORS AND YOUR DEALERS ARE AWARE OF THE POSSIBILITY THAT SUCH DAMAGES CAN BE CHECKED.

Software license

Microtech products can be accompanied by software depending on the type of product. The software, combined with the products, are in the “OEM” version: the OEM software is licensed to the end user as an integral part of the product; this means that it can not be transferred to other hardware systems and that, in the event of breakage, theft or any other situation that renders it unusable, even the possibility of using the OEM product is compromised. Anyone who purchases, together with the product, an OEM software is required to observe the terms and conditions of the license agreement, called “EULA” (End User License Agreement), between the owner of the software and the end user and displayed on video during the installation of the software itself.

Please note that user acceptance of the EULA conditions takes place at the time the software is installed.

Environmental protection

Microtech is committed to delivering products and packaging materials with no environmental impact to safeguard the health of consumers and to respect the environment. The decrease in the number of pages of this manual is part of the policies to reduce emissions of carbon dioxide.

For more information on the device and its use connected to our site:

<https://microtech.store>

Warnings

Please read the following information before using the device to ensure your safety and correct use of the device.

FOR YOUR SAFETY AND TO PREVENT DAMAGE TO THE DEVICE, WE SUGGEST YOU FOLLOW THE FOLLOWING:

Prevent the device from suffering physical damage from collisions or falls.

Use only manufacturer-approved chargers and accessories.

DO NOT touch the device with dirty or wet hands and do not use the device in high humidity conditions or areas where you may come into contact with water while wearing the device.

Do not place or store the device in hot or cold places. The recommended temperature of the environment for use and storage must be between 0°C and 30°C.

When the device is not in use, store it in a cool, dry place. Do not expose

the lens to direct sunlight or strong light sources to avoid damage.

Charging your device in ambient temperatures below 0 degrees Celsius or above 30 degrees Celsius may cause damage.

To avoid hearing damage, do not use earphones or headphones at high volume for extended periods of time.

Not recommended for use by children under 13 years of age. Children under 13 and adults over 65 need appropriate guidance to limit duration and ensure rest times.


In the box

Visore


USB cable

Handle

Quick user guide




Input-Output



Controller

DIMENSIONS: 37 x 120 x 30 mm

CONNECTION: BLUETOOTH



HOME KEY:

Press the Home button to return to the home screen

Press and hold *2 seconds* to check the controller position



Press and hold for *5 seconds* to turn the Bluetooth connection on or off

TRIGGER:

Press and hold to confirm

How to use the touchpad


Turn your head to move the cursor to the desired menu.



**WITH YOUR FINGER
TAP ON THE TOUCHPAD**



Drag your finger left
or right to change
page



Drag your finger
up or down
scroll up or
down

Assistance and support

For more information about your product visit the Microtech support site at the following address:

<https://microtech.store/?lang=en>

Register your product in the Microtech Customer Area:

<https://microtech.store/support/?lang=en>

Within this area you can view information on your product, obtain technical support and possibly request repairs. It is possible to associate any kasko insurance or warranty extension to your product.

All repair requests must in fact be entered in the Customer Area in order to be processed.

Correct disposal

EXPLOSION HAZARD if the battery is replaced with a not compliant model. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.

DO NOT THROW your product in municipal waste bins. This product has been designed to enable the reuse of some parts and the recycling of other parts. The  symbol indicates that the product (electrical, electronic, batteries containing mercury) should not be thrown in the bins of municipal waste. Check local regulations for proper disposal of electronic products.

DO NOT THROW your product in the fire. DO NOT create a short circuit between the contacts. DO NOT disassemble your product.

Scansiona il QR code per collegarti alla pagina di Supporto Microtech. / Scan the QR code to connect to the Microtech support page.

